

ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS DO ESTADO


ESCALA 1:1.000.000
 0 10 20 30 KM
 1 CM = 10 KM

CONVENÇÕES

- CAPITAL
- SEDE MUNICIPAL
- LIMITE ESTADUAL
- LIMITE INTERNACIONAL
- DIVISOR D'ÁGUA
- RIO
- ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS
- ESTAÇÕES PLUVIOGRÁFICAS
- ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS

COMENTÁRIOS

COMO LOCALIZAR ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS E PLUVIOGRÁFICAS



117000 167000 217000 267000 317000 367000 417000 467000 517000 567000 617000 667000 717000 767000 817000

7540000 7490000 7440000 7390000 7340000 7290000 7240000 7190000 7140000 7090000 7040000

54° 53° 52° 51° 50° 49° 48°

S ã O P A U L O

DO SUL

SANTA ISABEL DO IVAÍ

PARANAVÁ

CAMBÉ

LONDRINA

CORNÉLIO PROCÓPIO

JACAREZINHO

MARINGÁ

APUCARANA

MARILÂNDIA DO SUL

CIANORTE

ENGENHEIRO BELTRÃO

FAXINAL

ORTIGUEIRA

TELEMÁCO BORBA

IVAIPORÁ

CÂNDIDO DE ABREU

PITANGA

CASTRO

SENTELES

GOIOERÉ

CAMPO MOURÃO

GUAIARÁ

MAL CÂNDIDO RONDON

TOLEDO

CASCAVEL

ADRIANÓPOLIS

FOZ DO IGUAÇU

MEDIANEIRA

LARANJEIRAS DO SUL

GUARAPUAVA

PONTA GROSSA

COLOMBO

PIRAQUARA

CURITIBA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

PARANAGUÁ

FRANCISCO BELTRÃO

PATO BRANCO

SANTA CATARINA

UNião DA VITÓRIA

SÃO MATEUS DO SUL

ARGENTINA

PARAGUAI

OCEANO ATLÂNTICO